

FENDT

Elektro-Schaltplan
Farmer 309 S-LS
Farmer 308 S-LS
Farmer 306 S-LS
Farmer 305 LS

() = Zusatzausrüstung

- A = Anlasser
AA = Anschluss für Anhängerbel.
A-K = Stecker mehrpolig
ASS = Anlaßsperrschalter
B = Batterie
BL = Blinkleuchte
BS = Blinkschalter
BW = Belastungswiderstand
DG = Drehstromgenerator
DS = Druckschalter
Abbl. = Abblendlicht usw.
Standl. = Standlicht usw.
DÖ = Öldruckschalter
DM = Druckmesserbeleuchtung

- FB = Beleuchtung Fahrerhaus
GAS = Vorglüh-Anlaßschalter
GK = Glühkerze
GB = Gebläse
H = Heizung
IB = Instrumentenbeleuchtung
KB = Anzeigeleuchte Blinklicht
KF = Anzeigeleuchte Fernlicht
KL = Anzeigeleuchte Lichtmaschine
KI = Zentralinformator (Kombiinstrument)
KU = Anzeigeleuchte Unterdruck
(Trockenluftfilter)
KS = Anzeigeleuchte Scheibenbremse
(Gelenkwellenbremse FWA)

- KWL = Anzeigeleuchte Warnleuchte
(unten im Zentralinformator)
KG = Anzeigeleuchte Glühüberwacher
= Anzeigeleuchte Zapfwelle
KÖ = Anzeigeleuchte Öldruck
KD = Anzeigeleuchte Differentialsperre H
KHB = Anzeigeleuchte Handbremse
KÖT = Anzeigeleuchte Hydr. Öltemperatur
LK = Leitungskupplung
LV = Leitungsverbinder
M = Motor (elektrisch)
MV = Magnetventil (Flammglühanlage)
MH = Hubmagnet (el. Ausklink. Lader)
PO = Positionsleuchte

- R = Bremsleuchte
RD = Radio
RE1- = Relais Zusatzbeleuchtung
-RE4 = Relais Zusatzbeleuchtung
RE = Relais
S = Scheinwerfer
S1 = Zusatz-Scheinwerfer
SB = Warnkontakt
Gelenkwellenbremse (FWA)
SD = Steckdose
SH = Signalthorn / Hupe
SI = Sicherungen
SS = Suchscheinwerfer hinten
ST = Bremslichtschalter

- SWA = Scheibenwaschanlage
SCH = Schlußleuchte
STV = Stoßverbinder
TG = Tankgerät / Tankgeber
TWK = Temperaturwarnkontakt
U = Unterdruck-Anzeigekontakt
W = Wischer vorn
WG = Geber für Warnblinkleuchten
WH = Wischer hinten
ZU = Zeituhr / analog
ZE = Zentralelektrik / Sicherungskasten

