



Saatbettvorbereitung

Bei der breitflächigen Saatbettvorbereitung hat sich die Saatbettkombination: Düngerstreuer-Federzahnegge-Rollkrümelegge bestens bewährt. Sie schafft ein einwandfreies Saatbett für die nachfolgende Beetbearbeitung.

Düngerstreuer: 2 m Arbeitsbreite. Reihenstreuervorrichtung: 5 × 25 und 3 × 50 cm. Federzahnegge: 2 m Arbeitsbreite, 17 Zinken, Rollkrümelegge: zweifeldrig, 2 m Arbeitsbreite.

Abspuren und Walzen

Für den Geräteträger steht eine Walze zur Verfügung, die sowohl zwischen als auch hinter den Achsen angebaut werden kann. Der Zwischenachsenanbau ist besonders günstig beim Abspuren, um einwandfreie und gerade Beete zu erhalten, die eine wesentliche Voraussetzung für die nachfolgenden Pflanz- und Pflegearbeiten sind. Arbeitsbreite 1,50 m, Gewicht ca. 280 kg.

